

## ESEMPIO PRATICO DI LETTURA MISURE ENERGETICHE DAI CONTATORI

CLICCANDO SUL TASTINO DEL CONTATORE DI SCAMBIO IL DISPLAY VISUALIZZA IN SEQUENZA:

(le letture sulle tre fasce A1,A2, e A3 qui sotto sono ovviamente un esempio)

- NUMERO CLIENTE
- XXX XXX XXX (un qualche numero a 9 cifre)
- Fascia oraria F1
- Pot. Istant=000,0
- LETTURA-POTENZA
- **Prelievi**
- Periodo Attuale

- A1 Lettur=032711 [SEGNARE SU TABELLA]
- A2 Lettur=008363 [SEGNARE SU TABELLA]
- A3 Lettur=009362 [SEGNARE SU TABELLA]

- R1 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R1-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R2-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R3-C Lett=XXXXX [non interessano]
- P1 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- P2 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- P3 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- Periodo Precedente

- A1 Lettur=000010 [non interessano\*]
- A2 Lettur=000002 [non interessano\*]
- A3 Lettur=000002 [non interessano\*]

\*SI VEDA LA NOTA AL TERMINE DELL'ESEMPIO

- R1 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R1-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R2-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R3-C Lett=XXXXX [non interessano]
- P1 Pot.Max=XXX [non interessano]
- P2 Pot.Max=XXX [non interessano]
- P3 Pot.Max=XXX [non interessano]

• LETTURA-POTENZA

• **Immissioni**

• Periodo Attuale

- A1- Lett=011200 [SEGNARE SU TABELLA]
- A2- Lett=002314 [SEGNARE SU TABELLA]
- A3- Lett=002032 [SEGNARE SU TABELLA]

- R1+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- ...

DAL CONTATORE DI SCAMBIO				
(E) PRELIEVO [kWh] (vedere campo "PRELIEVI" nel contatore di scambio)				
ATTUALE (E)				
A1	A2	A3	TOTALE (A1+A2+A3)	DALL'LTIMA LETTURA
32.711	8.363	9.362	50.436	

DAL CONTATORE DI SCAMBIO				
IMMISSIONE [kWh] (vedere campo "IMMISSIONE" nel contatore di scambio)				
ATTUALE (D)				
A1	A2	A3	TOTALE (A1+A2+A3)	DALL'LTIMA LETTURA
11.200	2.314	2.032	15.546	

CLICCANDO SUL TASTINO DEL CONTATORE DI PRODUZIONE IL DISPLAY VISUALIZZA IN SEQUENZA CIO' CHE SEGUE:

(le letture sulle tre fasce A1,A2, e A3 qui sotto sono ovviamente un esempio)

- NUMERO CLIENTE
- XXX XXX XXX (un qualche numero a 9 cifre)
- Fascia oraria F1
- Pot. Istant=000,0
- LETTURA-POTENZA
- **Prelievi**
- Periodo Attuale
- A1 Lettur=000011 [non interessano]
- A2 Lettur=000003 [non interessano]
- A3 Lettur=000002 [non interessano]
- R1 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R1-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R2-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R3-C Lett=XXXXX [non interessano]
- P1 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- P2 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- P3 Pot.Max=XXX,X [non interessano]
- Periodo Precedente
- A1 Lettur=000010 [non interessano\*]
- A2 Lettur=000002 [non interessano\*]
- A3 Lettur=000002 [non interessano\*]
- R1 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3 Lettur=XXXXX [non interessano]
- R1-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R2-C Lett=XXXXX [non interessano]
- R3-C Lett=XXXXX [non interessano]
- P1 Pot.Max=XXX [non interessano]
- P2 Pot.Max=XXX [non interessano]
- P3 Pot.Max=XXX [non interessano]
- LETTURA-POTENZA
- **Immissioni**
- Periodo Attuale
- A1- Lett=011459 [SEGNARE SU TABELLA]
- A2- Lett=002618 [SEGNARE SU TABELLA]
- A3- Lett=002546 [SEGNARE SU TABELLA]
- R1+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- R2+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- R3+C Lettur=XXXXX [non interessano]
- ...

\*SI VEDA LA NOTA AL TERMINE DELL'ESEMPIO

DAL CONTATORE DI PRODUZIONE				
PRODUZIONE [kWh] (vedere campo "IMMISSIONE" nel contatore di produzione)				
ATTUALE (B)				DALL' LTIMA LETTURA
A1	A2	A3	TOTALE (A1+A2+A3)	
11.459	2.618	2.546	16.623	





**\*NOTA SUI VALORI ENERGETICI DEL CONTATORE RIPORTATI DOPO LA DICITURA “PERIODO PRECEDENTE”**

Le misure A1, A2 e A3 riportate immediatamente dopo la voce “*Periodo Precedente*” del menu del contatore, possono essere sfruttate qualora si necessiti di letture di cui ci si è magari dimenticati nel mese passato. Successivamente alla dicitura “*Periodo Precedente*” il contatore ci mostra infatti i valori energetici memorizzati al suo interno e riferiti di solito all’ultimo giorno del mese precedente a quello attuale; ad esempio se leggessimo il contatore nel giorno 12 febbraio 2017 alle ore 14:10, dopo la voce “*Periodo Attuale*” visualizzeremmo i valori di energia riferiti a quello stesso giorno ed a quella specifica ora mentre dopo la voce “*Periodo Precedente*” troveremmo memorizzati i valori di energia del giorno 31 gennaio 2017 riferiti all’ora 23:59:59.

